

2.0 RIDUTTORI EPICICLOIDALI SERIE EP	PLANETARY GEARBOXES EP SERIES	PLANETENGETRIEBE SERIE EP	
2.1 Caratteristiche	<i>Characteristics</i>	Merkmale	28
2.2 Designazione	<i>Designation</i>	Bezeichnung	29
2.3 Selezione	<i>Selection</i>	Getriebeauswahl	29
2.4 Gioco angolare	<i>Backlash</i>	Spiel	29
2.5 Carichi radiali e assiali su albero lento	<i>Radial and axial loads on output shaft</i>	Radial-und Axiallasten an der Ausgangswelle	30
2.6 Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	Schmierung	30
2.7 Momento d'inerzia	<i>Moment of inertia</i>	Trägheitsmoment	31
2.8 Dati tecnici	<i>Technical data</i>	Technische Daten	34
2.9 Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Abmessungen	34
2.10 Istruzioni per il montaggio del motore	<i>Instructions for the motor assembling</i>	Anleitung für Motoranbau	44



03/2014

2.1 Caratteristiche

La serie di riduttori epicicloidali EP è il risultato di un ottimo rapporto tra economicità del prezzo e garanzia di precisione delle caratteristiche di funzionamento. I nostri riduttori sono stati realizzati per un utilizzo prevalente sulle seguenti applicazioni:

- Macchine utensili
- Macchine per la lavorazione del legno
- Linee transfer
- Macchine da stampa
- Macchine automatiche per confezionamento ed imballaggio
- Automazioni
- Manipolatori
- Macchine serigrafiche
- Guide lineari

La gamma dei riduttori è costituita da 5 grandezze (55, 75, 90, 120 e 155), a 1 e 2 stadi di riduzione, ognuna con due tipi di alberi uscita (tipo A e tipo T) e flange uscita di tipo A, T e Q.

2.1 Characteristics

*The planetary gearbox EP series is the result of the outstanding ratio competitive price / precision guaranteed with regard to operating features.
Our gearboxes are manufactured for prevailing utilization in the following applications:*

- Machine tools
- Woodworking machines
- Transfer machines
- Printing machines
- Automatic packing and packaging machines
- Automation
- Mechanical hands
- Silk-screen process machines
- Linear guides

The EP series is available in 5 sizes (55, 75, 90, 120 and 155), with 1 or 2 reduction stages, with two types of output shaft (A and T) and three types of output flange (A, T and Q).

2.1 Merkmale

Die EP Serie von Planetengetrieben ist das Ergebnis des hervorragenden Verhältnis guten Preis / garantierte Präzision der Betriebseigenschaften. Unsere Getriebe sind für überwiegende Verwendung in der folgenden Applikationen hergestellt:

- Werkzeugmaschinen
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Transfermaschinen
- Druckmaschinen
- Automatische Verpackungsmaschinen
- Automation
- Manipulatoren
- Siebdruckmaschinen
- Linearführungen

Die EP Serie ist in 5 Größen (55, 75, 90, 120 und 155) mit 1 oder 2 Untersetzungsstufen, mit zwei Typen von Abtriebswellen (A und T) und drei Typen von Abtriebsflanschen (A, T und Q) verfügbar.

Corpo: costruito in acciaio, garantisce robustezza e una elevata affidabilità nel tempo.

Housing: made of special nitrided steel to assure strength, high reliability and long life.

Gehäuse: aus Spezial-Nitrierstahl. Garantiert Robustheit und dauerhaft hohe Zuverlässigkeit.

Flange: le flange in entrata ed in uscita sono costruite in alluminio e sono disponibili in molteplici varianti costruttive.

Flanges: input and output flanges made of aluminium and available in several versions.

Ein- u. Ausgangsflansche: aus Aluminium, in zahlreichen Varianten lieferbar.

Alberi: sono costruiti in acciaio legato boronizzato.

Shafts: made of hardened and tempered alloy steel.

Wellen: aus vergütetem Legierungsstahl.

Ingranaggi: in acciaio legato da cementazione e tempra, con dentature rettificate.

Gears: made of casehardened and tempered alloy steel, with ground toothing.

Zahnräder: aus Einsatzstahl mit geschliffenen Zahnflanken.

Cuscinetti: di elevata qualità opportunamente dimensionati per garantire elevate durate e silenziosità di funzionamento.

Bearings: high quality and suitably sized to assure long life and noiseless working.

Lager: sind hochwertig und zweckmäßig bemessen, um eine lange Lebensdauer und einen geräuscharmen Lauf zu garantieren.

2.2 Designazione

2.2 Designation

2.2 Bezeichnung

Riduttore epicicloidale Planetary gearbox Planetengetriebe	Grandezza Size Größe	Numero di stadi Steps Untersetzungsstufen	Coassiale Coaxial Koaxial	Rapporto di riduzione Ratio Untersetzungsverhältnis	Albero uscita Output shaft Durchmesser Abtriebswelle	Flangia uscita Output flange Ausgangsflansch	Albero entrata Input shaft Durchmesser Eingangswelle	Flangia in entrata Input flange Eingangsflansch
EP	55	2	C	100	A	A	AE..	P..
	55 75 90 120 155	1 2	C	3 - 100	A T	A T Q	Vedi tabelle See tables Siehe Tab.	Vedi tabelle See tables Siehe Tab.

2.3 Selezione

Per la selezione dei riduttori epicicloidali EP, seguire la procedura descritta al paragrafo 1.3.

2.3 Selection

Make the selection of the planetary gearboxes EP Series as described at paragraph 1.3

2.3 Getriebeauswahl

Die Wahl der Planetengetriebe Serie EP wird wie im Abschnitt 1.3 ausgeführt.

2.4 Gioco angolare (α_{\max})

Gioco massimo [arcmin] misurato sull'albero uscita, con albero entrata bloccato applicando una coppia pari al 2% della coppia nominale.

2.4 Backlash (α_{\max})

Max. backlash measured on output shaft by torque equals to 2% of the nominal torque value with input shaft blocked.

2.4 Spiel (α_{\max})

Maximales Spiel [arcmin], gemessen an der Abtriebswelle bei blockierter Eingangswelle mit 2% des Nennmoments.

2.5 Carichi radiali e assiali su albero lento


Nella tabella delle prestazioni sono indicati i valori, espressi in N, dei carichi assiali e radiali ammissibili alle diverse velocità per una durata dei cuscinetti di 20.000 ore. Il carico radiale F_{R2} si considera applicato ad una distanza dalla battuta pari alla metà della lunghezza dell'albero lento. Per distanze y diverse, è possibile calcolare il nuovo carico massimo ammisible F_{R2Y} utilizzando formula e coefficienti indicati nella tabella.

2.5 Radial and axial loads on output shaft

The table of performances shows admissible axial and radial load values expressed in N for different speeds and for a bearing life of 20.000 hours. Radial load F_{R2} calculations have been based on loads applied to the center line of the output shaft extension. For different y distance it is possible to calculate the new maximum admissible load by using formula and coefficient shown in the table.

2.5 Radial-und Axiallasten an der Abtriebswelle

Die Leistungstabelle enthält die in N ausgedrückten Werte der Axial- und Radiallasten für verschiedene Umdrehungszahlen. Diesen Werten liegt eine Lebensdauer der Lager von 20.000 Stunden zugrunde. Die Radiallast F_{R2} greift hierbei auf der Mitte der Abtriebswelle an. Greift die Radiallast an einem anderen Punkt der Abtriebswelle an, so kann man die zulässige Radiallast mit der folgenden Formel sowie den dazugehörigen Koeffizienten berechnen:



	EP 55	EP 75	EP 90	EP 120	EP 155
a	27	46	56	77	95
b	18	32	39	52	64

2.6 Lubrificazione


I riduttori EP sono forniti completi di lubrificante a vita pertanto non necessitano di manutenzione. In fase di ordine specificare la posizione di montaggio.

2.6 Lubrication


EP gearboxes are supplied filled with long-life lubricant and do not require any maintenance. When ordering it is important to specify the exact mounting position.

2.6 Schmierung


Die Planetengetriebe EP werden inklusive Dauerschmierung geliefert und sind wartungsfrei. Bei der Bestellung bitte die Einbauposition angeben.




B5



V1



V3



OS

Simbologia e unità di misura

i	Rapporto di riduzione nominale
$n_{1\text{ nom}}$	Velocità nominale in entrata [min^{-1}]
$n_{1\text{ max}}$	Velocità massima in entrata [min^{-1}]
T_{2N}	Coppia nominale intermittenente in uscita [Nm]
T_{2A}	Coppia massima di accelerazione in uscita [Nm]
T_{2S}	Coppia massima di emergenza in uscita [Nm]
LpA	Livello di rumorosità dB(A) a 3000 min^{-1}
Rd	Rendimento dinamico
L_h	Durata cuscinetti [h]
F_{R2}	Carico radiale nominale in uscita [N] a 100 min^{-1}
F_{A2}	Carico assiale in uscita [N] a 100 min^{-1}
R_t	Rigidità torsionale [Nm / arcmin]
α_{\max}	Gioco angolare standard [arcmin]
J_{\min}	Momento d'inerzia minimo [kg.cm^2]
J_{\max}	Momento d'inerzia massimo [kg.cm^2]

Symbols and unit of measure

Nominal ratio	<i>Nominal ratio</i>
Nominal input speed [min^{-1}]	<i>Nominal input speed</i> [min^{-1}]
Maximum input speed [min^{-1}]	<i>Maximum input speed</i> [min^{-1}]
Intermittent output torque [Nm]	<i>Intermittent output torque</i> [Nm]
Maximum acceleration output torque [Nm]	<i>Maximum acceleration output torque</i> [Nm]
Maximum emergency output torque [Nm]	<i>Maximum emergency output torque</i> [Nm]
Noise level dB(A) at 3000 min^{-1}	<i>Noise level</i> dB(A) at 3000 min^{-1}
Dynamic efficiency	<i>Dynamic efficiency</i>
Bearing life [h]	<i>Bearing life</i> [h]
Output radial load [N] at 100 min^{-1}	<i>Output radial load</i> [N] at 100 min^{-1}
Output axial load [N] at 100 min^{-1}	<i>Output axial load</i> [N] at 100 min^{-1}
Torsional stiffness [Nm / arcmin]	<i>Torsional stiffness</i> [Nm / arcmin]
Standard backlash [arcmin]	<i>Standard backlash</i> [arcmin]
Min. moment of inertia [kg.cm^2]	<i>Min. moment of inertia</i> [kg.cm^2]
Max. moment of inertia [kg.cm^2]	<i>Max. moment of inertia</i> [kg.cm^2]

Abkürzungen und Maßeinheiten

Nenn-Untersetzungsverhältnis	<i>Nominal ratio</i>
Nenn-Eingangsrehzahl [min^{-1}]	<i>Nominal input speed</i> [min^{-1}]
Maximale Eingangsrehzahl [min^{-1}]	<i>Maximum input speed</i> [min^{-1}]
Nenn-Abtriebsmoment (im Aussetzbetrieb) [Nm]	<i>Intermittent output torque</i> [Nm]
Maximales Beschleunigungsmoment [Nm]	<i>Maximum acceleration output torque</i> [Nm]
Maximale Überlast [Nm]	<i>Maximum emergency output torque</i> [Nm]
Geräuschpegel dB(A) bei 3000 min^{-1}	<i>Noise level</i> dB(A) at 3000 min^{-1}
Dynamischer Wirkungsgrad	<i>Dynamic efficiency</i>
Lebensdauer der Lager [h]	<i>Bearing life</i> [h]
Nenn-Radiallast an der Abtriebswelle bei 100 min^{-1}	<i>Output radial load</i> [N] at 100 min^{-1}
Axiallast an der Abtriebswelle bei 100 min^{-1}	<i>Output axial load</i> [N] at 100 min^{-1}
Drehfestigkeit [Nm / arcmin]	<i>Torsional stiffness</i> [Nm / arcmin]
Standard Spiel [arcmin]	<i>Standard backlash</i> [arcmin]
Trägheitsmoment min. [kg.cm^2]	<i>Min. moment of inertia</i> [kg.cm^2]
Trägheitsmoment max. [kg.cm^2]	<i>Max. moment of inertia</i> [kg.cm^2]



2.7 Momento d'inerzia J
[kg·cm²]

2.7 Moment of inertia J
[kg·cm²]

2.7 Trägheitsmoment J
[kg·cm²]

Stadi Steps Stufenzahl	EP 55							
	Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle							
i	6	6.35	7	8	9	9.525	11	
1	3	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	4	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
	5	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
	7	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	10	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
2	9	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	12	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	15	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
	16	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
	20	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08
	25	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
	28	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	35	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	40	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
	50	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
	70	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
	100	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07

Stadi Steps Stufenzahl	EP 75									
	Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle									
i	6	6.35	7	8	9	9.525	11	12	12.7	14
1	3	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20
	4	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14
	5	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15
	7	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14
	10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13
2	9	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.21
	12	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20
	15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20
	16	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16
	20	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16
	25	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15
	28	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14
	35	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14
	40	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13
	50	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13
	70	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13
	100	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13

I valori dei momenti d'inerzia riportati si riferiscono all'albero entrata.

The moment of inertia values refer to the input shaft.

Die Werte der Trägheitsmoment beziehen sich auf die Antriebswelle.



2.7 **Momento d'inerzia J**
[kg·cm²]

2.7 **Moment of inertia J**
[kg·cm²]

2.7 **Trägheitsmoment J**
[kg·cm²]

Stadi Steps Stufenzahl	EP 90									
	Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle									
i	9	9.525	11	12	12.7	14	15.87	16	19	
1	3	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	0.76	0.76	0.73
	4	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.38	0.58	0.58	0.55
	5	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.52	0.52	0.49
	7	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.27	0.47	0.47	0.44
	10	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.25	0.44	0.44	0.41
2	9	0.53	0.53	0.54	0.55	0.55	0.56	0.76	0.76	0.73
	12	0.51	0.51	0.52	0.53	0.53	0.55	0.74	0.74	0.71
	15	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.54	0.74	0.74	0.70
	16	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.57	0.57	0.54
	20	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.37	0.57	0.57	0.53
	25	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.31	0.51	0.51	0.48
	28	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.46	0.46	0.43
	35	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.46	0.46	0.43
	40	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.44	0.44	0.41
	50	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24	0.44	0.44	0.41
	70	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24	0.44	0.44	0.41
	100	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24	0.44	0.44	0.41

Stadi Steps Stufenzahl	EP 120								
	Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle								
i	12.7	14	15.87	16	19	22	24	28	
1	3	2.02	2.08	2.25	2.25	2.22	4.36	4.32	4.17
	4	1.13	1.19	1.36	1.36	1.33	3.47	3.43	3.28
	5	0.86	0.91	1.08	1.08	1.05	3.19	3.15	3.01
	7	0.62	0.68	0.85	0.85	0.82	2.96	2.92	2.77
	10	0.51	0.56	0.73	0.73	0.70	2.84	2.80	2.66
2	9	2.00	2.06	2.23	2.23	2.20	4.34	4.30	4.15
	12	1.92	1.97	2.14	2.14	2.11	4.26	4.22	4.07
	15	1.88	1.93	2.10	2.10	2.07	4.22	4.18	4.03
	16	1.07	1.13	1.30	1.30	1.27	3.41	3.37	3.22
	20	1.05	1.10	1.28	1.28	1.24	3.39	3.35	3.20
	25	0.80	0.86	1.03	1.03	0.99	3.14	3.10	2.95
	28	0.61	0.66	0.83	0.83	0.80	2.94	2.90	2.76
	35	0.60	0.65	0.82	0.82	0.79	2.94	2.90	2.75
	40	0.50	0.55	0.72	0.72	0.69	2.83	2.79	2.65
	50	0.49	0.55	0.72	0.72	0.68	2.83	2.79	2.64
	70	0.49	0.54	0.71	0.71	0.68	2.83	2.79	2.64
	100	0.49	0.54	0.71	0.71	0.68	2.83	2.79	2.64

I valori dei momenti d'inerzia riportati si riferiscono all'albero entrata.

The moment of inertia values refer to the input shaft.

Die Werte der Trägheitsmoment beziehen sich auf die Antriebswelle.



2.7 **Momento d'inerzia J**
[kg·cm²]

2.7 **Moment of inertia J**
[kg·cm²]

2.7 **Trägheitsmoment J**
[kg·cm²]

Stadi Steps Stufenzahl	EP 155									
	Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle									
i	15.87	16	19	22	24	28	32	35	38	
1	3	6.97	6.97	7.01	8.24	8.21	12.21	14.05	13.92	13.59
	4	4.45	4.45	4.48	5.72	5.68	9.69	11.53	11.40	11.07
	5	3.57	3.57	3.60	4.84	4.80	8.80	10.64	10.51	10.19
	7	2.86	2.86	2.89	4.13	4.09	8.09	9.93	9.81	9.48
	10	2.49	2.49	2.52	3.76	3.72	7.73	9.57	9.44	9.11
2	9	6.84	6.84	6.87	8.11	8.07	12.07	13.91	13.79	13.46
	12	6.55	6.55	6.59	7.83	7.79	11.79	13.63	13.51	13.18
	15	6.46	6.46	6.49	7.73	7.69	11.70	13.54	13.41	13.08
	16	4.22	4.22	4.25	5.49	5.45	9.45	11.29	11.17	10.84
	20	4.16	4.16	4.19	5.43	5.40	9.40	11.24	11.11	10.78
	25	3.38	3.38	3.41	4.65	4.62	8.62	10.46	10.33	10.00
	28	2.78	2.78	2.81	4.05	4.02	8.02	9.86	9.73	9.40
	35	2.76	2.76	2.80	4.03	4.00	8.00	9.84	9.71	9.38
	40	2.45	2.45	2.48	3.72	3.69	7.69	9.53	9.40	9.07
	50	2.44	2.44	2.48	3.71	3.68	7.68	9.52	9.39	9.06
	70	2.44	2.44	2.47	3.71	3.67	7.67	9.51	9.39	9.06
	100	2.43	2.43	2.46	3.70	3.67	7.67	9.51	9.38	9.05

I valori dei momenti d'inerzia riportati si riferiscono all'albero entrata.

The moment of inertia values refer to the input shaft.

Die Werte der Trägheitsmoment beziehen sich auf die Antriebswelle.



EP 55																				
Stadi Steps Stufenzahl	1					2														
i	3	4	5	7	10	9	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100	1	2	
T _{2N}	12	14	16	12	10	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	12	n _{1nom}	4000	
T _{2A}	22	24	24	22	20	24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	24	22	n _{1max}	5000	
T _{2s}	44	48	48	44	40	48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	48	44	L _{pA}	< 70	
J	Vedi pag. 31 / See page 31 / Siehe auf Seite 31															L _h	20000			
R _t	1.0			0.9		1.0										0.9	F _{R2}	300		
R _d	0.96					0.93										F _{A2}	450			
Kg	0.8					1.8										α _{max}	8'	10'		


2.9 Dimensioni

2.9 Dimensions

2.9 Abmessungen

Dimensioni generali e uscite / General and output dimensions / General- und Abtriebsabmessungen

AA			TT																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>62.5</td> <td>81.5</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>87</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>			Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	C1	62.5	81.5	T	87	106	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>63.5</td> <td>82.5</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>87</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>			Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	C1	63.5	82.5	T	87	106
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2																					
C1	62.5	81.5																					
T	87	106																					
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2																					
C1	63.5	82.5																					
T	87	106																					
AE = 6 - 6.35 - 7 - 8 - 9 - 9.52 - 11			AE = 6 - 6.35 - 7 - 8 - 9 - 9.52 - 11																				
AQ			TQ																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>56</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>87</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>			Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	C1	56	75	T	87	106	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>56</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>87</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>			Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	C1	56	75	T	87	106
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2																					
C1	56	75																					
T	87	106																					
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2																					
C1	56	75																					
T	87	106																					
AE = 6 - 6.35 - 7 - 8 - 9 - 9.52 - 11			AE = 6 - 6.35 - 7 - 8 - 9 - 9.52 - 11																				

Dimensioni entrate / Input dimensions / Antriebsabmessungen


Flange entrata / Input flange / Antriebsflansch										Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle											
										AE											
	F	Q	V	I	R (H7)	O	S	S1	D	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H
P01*	60	=	=	43.82	22	4.5	10	3	22	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P02*	=	60	80	66.67	38.1	5.5	10	3	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P03*	=	60	80	63	40	5.5	10	3.5	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P04	=	70	90	75	60	6.5	10.5	3.5	32	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5
P05	105	=	=	85	70	6.5	10.5	3.5	32	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5
P06	=	80	110	98.42	73.02	6	11	3.5	35	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8
P07	=	95	120	100	80	6.5	11.5	4	32	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5
P08	=	98	130	115	95	9	11.5	4	32	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5	31.5	8.5
P09	=	116	160	130	110	9	12	4.5	32	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9
P10*	60	=	=	39	26	4.5	10	3	26	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P11*	60	=	=	42	32	4.5	10	3	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P12*	65	=	=	46	32	4.5	10	3.5	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P13*	80	=	=	65	50	5.5	10	3.5	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P14*	60	=	=	39	20	4.5	10	2.5	20	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P15	=	75	100	90	60	5.8	12	3.5	32	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9
P16*	60	=	=	45	30	3.5	14	7	30	34	11	34	11	34	11	34	11	34	11	34	11
P17	=	60	82	70	50	4.5	16.5	8	32	36.5	13.5	36.5	13.5	36.5	13.5	36.5	13.5	36.5	13.5	36.5	13.5
P18	=	60	80	60	50	M4	10.5	3.5	32	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5
P19*	60	=	=	36	25	4.5	10	3	25	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P20	=	60	82	70	50	5.5	10.5	3.5	32	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5	30.5	7.5
P21*	60	=	=	46	30	4.5	10	3	30	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P22	=	60	80	70.71	36	4.5	10	2	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P23	=	62	85	70	50	5.5	15.5	3.5	32	35.5	12.5	35.5	12.5	35.5	12.5	35.5	12.5	35.5	12.5	35.5	12.5
P24	=	75	100	90	70	5.8	12	3.5	32	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9
P25	=	70	95	85	55	5.8	12	3.5	32	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9
P26*	=	60	80	65.5	34	5.5	10	3.5	33	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P27	=	80	110	95	50	6.5	12	3.5	32	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9
P28	=	60	80	66.67	38.1	M4	9	2.5	32	29	6	29	6	29	6	29	6	29	6	29	6
P29	60	=	=	45	30	M3	11	4	32	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8
P30	=	70	95	85	60	5.8	12	3.5	32	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9	32	9
P31	=	62	85	70	50	M4	11	3.5	32	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8
P32	=	60	80	65	40	M5	10	3.5	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P33	=	85	115	99	60	5.5	11	3.5	35	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8
P34	=	65	87	73.54	40	M4	10	3.5	32	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7	30	7
P35	=	60	80	70.71	36	M4	14	2	32	34	11	34	11	34	11	34	11	34	11	34	11
P36	=	85	115	98.42	73.02	6	15	3.5	35	35	12	35	12	35	12	35	12	35	12	35	12
P38	60	=	=	48	30	M3	11	7	32	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8	31	8

* Per assemblare il motore è necessario smontare la flangia dal riduttore (vedere **schema di montaggio 2** a pag. 45).

* Before the mounting of the motor it is necessary to remove the flange from the gearbox (see **structural arrangement 2** at the top of the page 45).

* Vor dem Einbauen des Motors soll die Getriebeblansch abmontiert werden (siehe **Bauanleitung 2** auf Seite 45).

2.8 Dati tecnici

2.8 Technical data

2.8 Technische Daten

EP 75																Stadi Steps Stufenzahl							
1																							
i	3	4	5	7	10	9	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100	1	2				
T _{2N}	22	28	32	28	20	26	32	36	36	36	36	36	36	36	36	30	22	n _{1nom}	4000				
T _{2A}	40	45	50	45	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	45	n _{1max}	5000				
T _{2s}	80	90	100	90	80	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	90	LpA	< 70				
J	Vedi pag. 31 / See page 31 / Siehe auf Seite 31															Lh	20000						
R _t	3.5			3.0			3.5										3.0	F _{R2}	1800				
R _d	0.96						0.93												F _{A2}	1400			
Kg	1.4						2.0												α _{max}	8° 10°			

2.9 Dimensioni




2.9 Dimensions

2.9 Abmessungen

Dimensioni generali e uscite / General and output dimensions / General-und Abtriebsabmessungen

AA		TT	
Stadi / Steps / Stufenzahl	1 2	Stadi / Steps / Stufenzahl	1 2
C1	80 102.5	C1	81.5 104
T	116 138.5	T	116 138.5
AE= 6-6.35-7-8-9-9.52-11-12-12.7-14		AE= 6-6.35-7-8-9-9.52-11-12-12.7-14	
AQ		TQ	
Stadi / Steps / Stufenzahl	1 2	Stadi / Steps / Stufenzahl	1 2
C1	70 92.5	C1	70 92.5
T	116 138.5	T	116 138.5
AE= 6-6.35-7-8-9-9.52-11-12-12.7-14		AE= 6-6.35-7-8-9-9.52-11-12-12.7-14	

Dimensioni entrate / Input dimensions / Antriebsabmessungen

Flangia entrata
Input flange
Antriebsflansch

	Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle										
	AE										
	6	6.35	7	8	9	9.52	11	12	12.7	14	
	F	Q	V	I	R (H7)	O	S	S1	D	L max	H
P01*	60	=	=	43.82	22	4.5	10	3	22	35	4.5
P02*	=	60	80	66.67	38.1	5.5	10	3	32	35	4.5
P03*	=	60	80	63	40	5.5	10	3.5	32	35	4.5
P04	=	70	90	75	60	6.5	10.5	3.5	32	35.5	5
P05	105	=	=	85	70	6.5	10.5	3.5	32	35.5	5
P06	=	80	110	98.42	73.02	6	11	3.5	35	36	5.5
P07	=	95	120	100	80	6.5	11.5	4	32	36.5	6
P08	=	98	130	115	95	9	11.5	4	32	36.5	6
P09	=	116	160	130	110	9	12	4.5	32	37	6.5
P10*	60	=	=	39	26	4.5	10	3	26	35	4.5
P11*	60	=	=	42	32	4.5	10	3	32	35	4.5
P12*	65	=	=	46	32	4.5	10	3.5	32	35	4.5
P13*	80	=	=	65	50	5.5	10	3.5	32	35	4.5
P14*	60	=	=	39	20	4.5	10	2.5	20	35	4.5
P15	=	75	100	90	60	5.8	12	3.5	32	37	6.5
P16*	60	=	=	45	30	3.5	14	7	30	39	8.5
P17	=	60	82	70	50	4.5	16.5	8	32	41.5	11
P18	=	60	80	60	50	M4	10.5	3.5	32	35.5	5
P19*	60	=	=	36	25	4.5	10	3	25	35	4.5
P20	=	60	82	70	50	5.5	10.5	3.5	32	35.5	5
P21*	60	=	=	46	30	4.5	10	3	30	35	4.5
P22	=	60	80	70.71	36	4.5	10	2	32	35	4.5
P23	=	62	85	70	50	5.5	15.5	3.5	32	40.5	10
P24	=	75	100	90	70	5.8	12	3.5	32	37	6.5
P25	=	70	95	85	55	5.8	12	3.5	32	37	6.5
P26*	=	60	80	65.5	34	5.5	10	3.5	33	35	4.5
P27	=	80	110	95	50	6.5	12	3.5	32	37	6.5
P28	=	60	80	66.67	38.1	M4	9	2.5	32	34	3.5
P29	60	=	=	45	30	M3	11	4	32	36	5.5
P30	=	70	95	85	60	5.8	12	3.5	32	37	6.5
P31	=	62	85	70	50	M4	11	3.5	32	36	5.5
P32	=	60	80	65	40	M5	10	3.5	32	35	4.5
P33	=	85	115	99	60	5.5	11	3.5	32	36	5.5
P34	=	65	87	73.54	40	M4	10	3.5	32	35	4.5
P35	=	60	80	70.71	36	M4	14	2	32	39	8.5
P36	=	85	115	98.42	73.02	6	15	3.5	35	40	9.5
P38	60	=	=	48	30	M3	11	7	32	36	5.5

* Per assemblare il motore è necessario smontare la flangia dal riduttore (vedere schema di montaggio 2 a pag. 45).

* Before the mounting of the motor it is necessary to remove the flange from the gearbox (see structural arrangement 2 at the top of the page 45).

* Vor dem Einbauen des Motors soll die Getriebeblansch abmontiert werden (siehe Bauanleitung 2 auf Seite 45).

2.8 Dati tecnici

2.8 Technical data

2.8 Technische Daten

EP 90																Stadi Steps Stufenzahl							
1																							
i	3	4	5	7	10	9	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100	1	2				
T _{2N}	50	55	60	55	50	65	70	75	75	75	75	75	75	75	75	65	55	n _{1nom}	4000				
T _{2A}	80	90	100	90	80	100	110	120	120	120	120	120	120	120	120	100	90	n _{1max}	5000				
T _{2s}	160	180	200	180	160	200	220	240	240	240	240	240	240	240	240	200	180	LpA	< 70				
J	Vedi pag. 32 / See page 32 / Siehe auf Seite 32															Lh	20000						
R _t	9.0			7.5			9.0										7.5	F _{R2}	2600				
R _d	0.96						0.93												F _{A2}	2000			
Kg	2.8						3.7												α _{max}	8° 10°			

2.9 Dimensioni


2.9 Dimensions

2.9 Abmessungen

Dimensioni generali e uscite / General and output dimensions / General-and Abtriebsabmessungen

AA			TT		
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2
C1	98	127	C1	101	130
T	144	173	T	144	173
AE= 9.52-11-12-12.7-14-15.87-16-19			AE= 9.52-11-12-12.7-14-15.87-16-19		

AQ			TQ		
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2
C1	88	117	C1	88	117
T	144	173	T	144	173
AE= 9.52-11-12-12.7-14-15.87-16-19			AE= 9.52-11-12-12.7-14-15.87-16-19		

Dimensioni entrate / Input dimensions / Antriebsabmessungen


Flangia entrata / Input flange / Antriebsflansch										Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle													
										AE													
										9	9.525	11	12	12.7	14	15.87	16	19	L _{max}	H	L _{max}	H	
P01*	80	=	=	66.67	38.1	5.5	12	3	38.1	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P02	=	106.5	140	125.72	55.52	7	11	3	45	43	5.5	43	8	28	8	43	8	43	8	43	8	43	8
P03*	=	80	90	75	60	5.5	12	3.5	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P04*	105	=	=	85	70	6.5	12	3.5	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P05	=	82.5	110	98.425	73.02	6.5	12	3	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P06	=	90	120	100	80	6.5	13	4	45	45	7.5	45	10	30	10	45	10	45	10	45	10	45	10
P07	=	100	135	115	95	8.5	13	4.5	45	45	7.5	45	10	30	10	45	10	45	10	45	10	45	10
P08	=	116	160	130	110	9	13	4.5	45	45	7.5	45	10	30	10	45	10	45	10	45	10	45	10
P09*	80	=	=	39	26	4.5	12	4	26	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P10*	80	=	=	65	50	5.5	12	3.5	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P11	=	150	182	166	115	9	32	11	50x14	64	26.5	64	29	49	29	64	29	64	29	64	29	64	29
P12*	=	80	105	90	70	6.5	12	3.5	32	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P14*	105	=	=	90	70	6	19	9	32	51	13.5	51	16	36	16	51	16	51	16	51	16	51	16
P15*	80	=	=	70	50	4.5	17	8	45	49	11.5	49	14	34	14	49	14	49	14	49	14	49	14
P16	=	142	190	165	130	11	13	4.5	45	45	7.5	45	10	30	10	45	10	45	10	45	10	45	10
P17*	80	=	=	63	40	5.5	12	3.5	40	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P18	=	130	170	145	110	M8	31	7	32	63	25.5	63	28	48	28	63	28	63	28	63	28	63	28
P19*	=	80	105	90	60	6.5	12	3.5	32	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P20*	=	80	105	85	55	5.5	12	3.5	36	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P21	=	80	110	95	50	M6	12	3.5	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P22	80	=	=	70	50	M4	12	4	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P23	=	80	90	75	60	M5	12	3.5	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P24	80	=	=	46	30	M4	12	4	30	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P26	80	=	=	65	40	M5	12	3.5	40	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P27	=	80	105	82.02	36.8	M6	14	10	36.8	46	8.5	46	11	31	11	46	11	46	11	46	11	46	11
P28	=	90	120	100	80	6.5	28	4	45	60	22.5	60	25	45	25	60	25	60	25	60	25	60	25
P29*	80	=	=	66.67	50	5.5	12	3	45	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P30	=	115	155	130	80	9	13	4	45	45	7.5	45	10	30	10	45	10	45	10	45	10	45	10
P31*	=	80	105	56	44	M6	14	10	36.8	46	8.5	46	11	31	11	46	11	46	11	46	11	46	11
P32	=	80	105	90	70	M6	12	3.5	32	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9
P33	=	130	165	145	110	9	13	4.5	45	45	7.5	45	10	30	10	45	10	45	10	45	10	45	10
P34	=	90	120	100	80	M6	19	5	45	51	13.5	51	16	36	16	51	16	51	16	51	16	51	16
P36	=	100	135	115	95	M8	25	4.5	45	57	19.5	57	22	42	22	57	22	57	22	57	22	57	22
P37	=	85	115	98.99	60	M6	12	3.5	32	44	6.5	44	9	29	9	44	9	44	9	44	9	44	9

* Per assemblare il motore è necessario smontare la flangia dal riduttore (vedere **schema di montaggio 2** a pag. 45).

* Before the mounting of the motor it is necessary to remove the flange from the gearbox (see **structural arrangement 2** at the top of the page 45).

* Vor dem Einbauen des Motors soll die Getriebeblansch abmontiert werden (siehe **Bauanleitung 2** auf Seite 45).

EP120



2.8 Dati tecnici

2.8 Technical data

2.8 Technische Daten

EP 120															Stadi Steps Stufenzahl	1	2	
	3	4	5	7	10	9	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100	
i	3	4	5	7	10	9	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100	
T_{2N}	120	150	180	150	100	150	180	220	220	220	220	220	220	220	220	170	110	n_{1nom} 3000
T_{2A}	190	240	290	220	180	240	290	350	350	350	350	350	350	350	350	270	200	n_{1max} 4000
T_{2s}	400	500	600	460	380	500	600	700	700	700	700	700	700	700	700	540	400	L_{pA} < 70
J	Vedi pag. 32 / See page 32 / Siehe auf Seite 32															L_h 20000		
R_t	32			28	32	30						28						F_{R2} 4500
R_d	0.96						0.93						F_{A2} 4000					
Kg	7.5						8.0						α_{max} 8° 10°					


2.9 Dimensioni

2.9 Dimensions

2.9 Abmessungen

Dimensioni generali e uscite / General and output dimensions / General- und Abtriebsabmessungen

AA		TT																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>115.8</td> <td>148.4</td> <td>12.7-14-15.87-16-19</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>185.8</td> <td>218.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	115.8	148.4	12.7-14-15.87-16-19	T	185.8	218.4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>120.8</td> <td>153.4</td> <td>12.7-14-15.87-16-19</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>177.8</td> <td>210.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	120.8	153.4	12.7-14-15.87-16-19	T	177.8	210.4	
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	115.8	148.4	12.7-14-15.87-16-19																								
T	185.8	218.4																									
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	120.8	153.4	12.7-14-15.87-16-19																								
T	177.8	210.4																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>134.8</td> <td>167.4</td> <td>22-24-25-28</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>185.8</td> <td>218.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	134.8	167.4	22-24-25-28	T	185.8	218.4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>139.8</td> <td>172.4</td> <td>22-24-25-28</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>196.8</td> <td>229.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	139.8	172.4	22-24-25-28	T	196.8	229.4	
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	134.8	167.4	22-24-25-28																								
T	185.8	218.4																									
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	139.8	172.4	22-24-25-28																								
T	196.8	229.4																									
AQ		TQ																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>102.8</td> <td>135.4</td> <td>12.7-14-15.87-16-19</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>185.8</td> <td>218.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	102.8	135.4	12.7-14-15.87-16-19	T	185.8	218.4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>102.8</td> <td>135.4</td> <td>12.7-14-15.87-16-19</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>177.8</td> <td>210.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	102.8	135.4	12.7-14-15.87-16-19	T	177.8	210.4	
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	102.8	135.4	12.7-14-15.87-16-19																								
T	185.8	218.4																									
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	102.8	135.4	12.7-14-15.87-16-19																								
T	177.8	210.4																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>121.8</td> <td>154.4</td> <td>22-24-25-28</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>204.8</td> <td>237.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	121.8	154.4	22-24-25-28	T	204.8	237.4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadi / Steps / Stufenzahl</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>AE =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>121.8</td> <td>154.4</td> <td>22-24-25-28</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>196.8</td> <td>229.4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =	C1	121.8	154.4	22-24-25-28	T	196.8	229.4	
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	121.8	154.4	22-24-25-28																								
T	204.8	237.4																									
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	AE =																								
C1	121.8	154.4	22-24-25-28																								
T	196.8	229.4																									

Dimensioni entrate / Input dimensions / Antriebsabmessungen


Flange entrata / Input flange / Antriebsflansch											Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle															
											AE															
											12.7		14		15.87		16		19		22		24		25	
F	Q	V	I	R (H7)	O	S	S1	D	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H
P01*	=	115	140	125.72	55.52	6.5	13	3	55.52	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P02*	115	=	=	75	60	5.5	13	3.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P03*	115	=	=	85	70	6.5	13	3.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P04*	115	=	=	98.42	73.02	6.5	13	3	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P05*	120	=	=	100	80	6.5	13	4	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P06*	=	115	140	115	95	9	13	4.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P07	=	115	160	130	110	8.5	13	4.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P08	=	142	190	165	130	11	13	4.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P09	=	192	250	215	180	13	14	4.5	60	44	7	36	7	44	7	44	7	44	7	63	7	63	7	63	7	
P10*	115	=	=	65	50	6.5	13	3.5	50	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P11	=	130	170	145	110	M 8	31	7	60	61	24	53	24	61	24	61	24	61	24	80	24	80	24	80	24	
P12	=	130	170	145	110	M 8	17	7	60	47	10	39	10	47	10	47	10	47	10	66	10	66	10	66	10	
P13	=	115	160	130	110	M 8	13	4.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P14*	115	=	=	70	50	6.5	13	3.5	50	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P15	115	=	=	90	70	M 5	11	3.5	60	41	4	33	4	41	4	41	4	41	4	60	4	60	4	60	4	
P17*	115	=	=	90	70	6.5	13	3.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P18	=	115	155	130	95	8.5	13	4.5	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P19*	115	=	=	95	50	6.5	13	3.5	50	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P20	115	=	=	99	60	M 6	13	4	60	43	6	35	6	43	6	43	6	43	6	62	6	62	6	62	6	
P21*	130	=	=	106	82.5	12.5	26.3	15	60	56.5	19.5	48.5	19.5	56.5	19.5	56.6	19.5	56.5	19.5	75.5	19.5	75.5	19.5	75.5	19.5	
P22	=	144	190	165	110	11	15	4.5	60	45	8	37	8	45	8	45	8	45	8	64	8	64	8	64	8	
P23*	115	=	=	63	40	5.5	11	3.5	40	41	4	33	4	41	4	41	4	41	4	60	4	60	4	60	4	
P24	120	=	=	100	80	M 6	18	7	60	48	11	40	11	48	11	48	11	48	11	67	11	67	11	67	11	

* Per assemblare il motore è necessario smontare la flangia dal riduttore (vedere **schema di montaggio 2** a pag. 45).

* Before the mounting of the motor it is necessary to remove the flange from the gearbox (see **structural arrangement 2** at the top of the page 45).

* Vor dem Einbauen des Motors soll die Getriebeblansch abmontiert werden (siehe **Bauanleitung 2** auf Seite 45).

EP155



2.8 Dati tecnici

2.8 Technical data

2.8 Technische Daten

EP 155															Stadi Steps Stufenzahl	Stadi Steps Stufenzahl														
	1					2										1	2													
i	3	4	5	7	10	9	12	15	16	20	25	28	35	40	50	70	100													
T _{2N}	240	320	380	300	220	320	400	500	500	500	500	500	500	500	500	350	250	n _{1nom}	3000											
T _{2A}	420	540	600	480	400	480	600	750	750	750	750	750	750	750	750	560	460	n _{1max}	4000											
T _{2s}	880	1140	1260	1000	850	1000	1250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1120	920	LpA	< 70											
J	Vedi pag. 33 / See page 33 / Siehe auf Seite 33															Lh	20000													
R _t	60			50			60										50	F _{R2 (AA)} F _{R2 (TT)}	6500 5300											
R _d	0.96					0.93													F _{A2 (AA)} F _{A2 (TT)}	3250 2650										
Kg	10.9					15.7													α _{max}	8' 10'										

2.9 Dimensioni

2.9 Dimensions

2.9 Abmessungen

Dimensioni generali e uscite / General and output dimensions / General- und Abtriebsabmessungen

AA			TT		
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2	Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2
C1	156	197.5	C1	156	197.5
T	251	292.5	T	226	267.5
C1	181	222.5	C1	181	222.5
T	276	317.5	T	251	292.5

AE = 15.87-16-19-22-24

AE = 28-32-35-38

AE = 15.87-16-19-22-24


AE = 28-32-35-38

AQ		
Stadi / Steps / Stufenzahl	1	2
C1	141	182.5
T	251	292.5
C1	166	207.5
T	276	317.5

AE = 15.87-16-19-22-24

AE = 28-32-35-38



Dimensioni entrate / Input dimensions / Antriebsabmessungen


Flange entrata / Input flange / Antriebsflansch												Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle														
												AE														
												15.87		16		19		22		24		28		32		35
F	Q	V	I	R (H7)	O	S	S1	D	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H	L max	H
P01*	140	=	=	125.72	55.52	6.5	15	4	55.52	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P02*	140	=	=	100	80	6.5	15	4	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P03*	140	=	=	115	95	8.5	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P04*	=	140	160	130	110	8.5	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P05	=	142	190	165	130	11	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P06	=	190	250	215	180	13	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P07	=	250	300	265	230	13	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P08	=	130	165	145	110	M 8	18	7	70	60.8	9.8	60.8	9.8	45.8	9.8	60.8	9.8	60.8	9.8	85.8	10.3	85.8	10.3	85.8	10.3	
P09	=	180	230	200	114.3	13.5	22	11	70	64.8	13.8	64.8	13.8	49.8	13.8	64.8	13.8	64.8	13.8	89.8	14.3	89.8	14.3	89.8	14.3	
P10	=	115	150	130	95	M 8	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P11	=	180	230	198	155	13.5	22	7	120x11	64.8	13.8	64.8	13.8	49.8	13.8	64.8	13.8	64.8	13.8	89.8	14.3	89.8	14.3	89.8	14.3	
P12	=	220	270	235	200	13.5	15	5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P13	=	190	250	215	130	13	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P14	=	142	190	165	110	11	15	4.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P15*	150	=	=	90	70	6.5	15	4	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	
P16	=	146	200	177.8	114.3	10.5	15	3.5	70	57.8	6.8	57.8	6.8	42.8	6.8	57.8	6.8	57.8	6.8	82.8	7.3	82.8	7.3	82.8	7.3	

* Per assemblare il motore è necessario smontare la flangia dal riduttore (vedere **schema di montaggio 2** a pag. 45).

* Before the mounting of the motor it is necessary to remove the flange from the gearbox (see **structural arrangement 2** at the top of the page 45).

* Vor dem Einbauen des Motors soll die Getriebeblansch abmontiert werden (siehe **Bauanleitung 2** auf Seite 45).






2.10 Istruzioni per il montaggio del
motore

2.10 Instructions for
assembly of motor

2.10 Anleitung für motormontage

1

Schema di montaggio / Assembly drawing / Bauanleitung 1



- Allentare la vite di serraggio del morsetto (DV)
- Estrarre la linguetta (LM) dall'albero motore
- Pulire le superfici di contatto delle flange motore e riduttore
- Calettare il motore sul riduttore evitando urti
- Stringere le viti di assemblaggio (FV) in modo alternato
- Assicurarsi che il morsetto venga serrato posizionandolo verso il motore e rispettando la fasatura dei tagli
- Serrare la vite (o le viti) del morsetto (DV) alla coppia (CS) indicata in tabella

- Unloose the fastening screw (or screws) of the clamp (DV)
- Remove the key (LM) from motor shaft
- Clean the contact surfaces of motor flange/gearbox flange
- Avoid impacts while fitting motor to gearbox
- Tighten the assembling screws (FV) alternatively
- Fix the clamp towards the motor and tighten it in compliance with the cuts timing
- Tighten the clamp screw, or screws (DV) according to the torque (CS) reported in the table

- die Befestigungsschraube der Klammer (DV) lockern
- die Feder (LM) aus Motorwelle ziehen
- die Motorflansch / Getriebeflansch Kontaktfläche reinigen
- Motor und Getriebe ohne Stöße verkeilen
- die Befestigungsschrauben (FV) abwechselnd anziehen
- Die Klammer soll zum Motor angezogen. Dabei soll die Zundeinstellung de Schnitte geachtet
- die Schraube (oder Schrauben) der Klammer (DV) zu dem in der Tabelle angegebenen Anzugsmoment anziehen

	AE	6	6.35	7	8	9	9.52	11			
EP 55	DV	M4 x 16									
	NV	1									
	CH	3									
	CS [Nm]	4.8									
EP 75	AE	6	6.35	7	8	9	9.52	11	12	12.7	14
	DV	M4 x 16									
	NV	1									
	CH	3									
	CS [Nm]	4.8									
EP 90	AE	9	9.52	11	12	12.7	14	15.87	16	19	
	DV	M4 x 16									M5 x 20
	NV	1									1
	CH	3									4
	CS [Nm]	4.8									
EP 120	AE	12.7	14	15.87	16	19	22	24	25	28	
	DV	M4 x 16		M5 x 20				M6 x 20			
	NV	1		1				2			
	CH	3		4				5			
	CS [Nm]	4.8		9.4				16.2			
EP 155	AE	15.87	16	19	22	24	28	32	35	38	
	DV	M6 x 20		M6 x 20				M6 x 20			
	NV	1		2				3			
	CH	5		5				5			
	CS [Nm]	16.2		16.2				16.2			

Tutte le viti hanno classe di resistenza 12.9

All screws supplied according to strength class 12.9


Alle Schrauben nach Festigkeitsklasse 12.9 geliefert

AE= Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle

DV= Diametro vite / Screw diameter / Schraubendurchmesser

NV= Numero viti / Number of screw / Schraubenanzahl

CS= Coppia di serraggio / Setting torque / Spannungsmoment

2.10 Istruzioni per il montaggio del motore
2.10 Instructions for assembly of motor
2.10 Anleitung für motormontage
(2)
Schema di montaggio / Assembly drawing / Bauanleitung 2


- 1 - Allentare la vite di serraggio del morsetto (DV)
- 2 - Estrarre la linguetta (LM) dall'albero motore
- 3 - Smontare la flangia dal riduttore
- 4 - Pulire le superfici di contatto delle flange motore e riduttore
- 5 - Fissare la flangia sul motore
- 6 - Calettare il motore sul riduttore evitando urti
- 7 - Stringere le viti di assemblaggio (FV) in modo alternato
- 8 - Assicurarsi che il morsetto venga serrato posizionandolo verso il motore e rispettando la fasatura dei tagli
- 9 - Serrare la vite (o le viti) del morsetto (DV) alla coppia (CS) indicata in tabella

- 1 - Unloose the fastening screw (or screws) of the clamp (DV)
- 2 - Remove the key (LM) from motor shaft
- 3 - Remove the flange from the gearbox
- 4 - Clean the contact surfaces of motor flange/gearbox flange
- 5 - Fix the flange on the motor
- 6 - Avoid impacts while fitting motor to gearbox
- 7 - Tighten the assembling screws (FV) alternatively
- 8 - Fix the clamp towards the motor and tighten it in compliance with the cuts timing
- 9 - Tighten the clamp screw, or screws (DV) according to the torque (CS) reported in the table

- 1 - die Befestigungsschraube der Klammer (DV) lockern
- 2 - die Feder (LM) aus Motorwelle ziehen
- 3 - die Flansch von Getriebe abmontieren
- 4 - die Motorflansch / Getriebe-flansch Kontaktfläche reinigen
- 5 - die Flansch an Motor befestigen
- 6 - Motor und Getriebe ohne Stöße verkeilen
- 7 - die Befestigungsschrauben (FV) abwechselnd anziehen
- 8 - Die Klammer soll zum Motor angezogen. Dabei soll die Zuendeinstellung de Schnitte geachtet
- 9 - die Schraube (oder Schrauben) der Klammer (DV) zu dem in der Tabelle angegebenen Anzugsmoment anziehen

	AE	6	6.35	7	8	9	9.52	11	
EP 55									
EP 75									
EP 90									
EP 120									
EP 155									

Tutte le viti hanno classe di resistenza 12.9

All screws supplied according to strength class 12.9

Alle Schrauben nach Festigkeitsklasse 12.9 geliefert

AE= Albero entrata / Input shaft / Antriebswelle

DV= Diametro vite / Screw diameter / Schraubendurchmesser

NV= Numero viti / Number of screw / Schraubenanzahl

CS= Coppia di serraggio / Setting torque / Spannungsmoment

